

吊扇燈安裝簡易故障排除

故障原因	檢查方法	排除方法
吊扇不轉	1.以三用電表量電源線，確定是否有電(110V 或 220V)	重新檢查電路配線
	2.檢查正反轉撥桿是否位於中間	將撥桿向下撥(正轉)
	3.開關箱內紅、黃(桔)、灰、粉紅、白、黑任何一條線脫落	將脫落的線插回該線槽內
	4.吊扇加裝遙控器時拉開關位於空檔位置	拉開關拉於高速(一檔位置)
	5.燈扇電源迪接器端子接觸不良	將端子上的每一條線，往內推壓
遙控器 無法作	1.發射器與接收器密碼錯誤(或多台使用，發射器混用)	將發射器與接收器密碼調到相同位置
	2.使用電壓不對(接收器燒毀)	更換遙控器(重買一組新品)
	3.吊扇主體風速檔錯誤	拉開關拉於高速(一檔)位置
吊扇雜音	1.馬達內部異物：馬達內部雜音持續磨擦聲或擊聲	將馬達反轉幾圈後再進行正轉
	2.間歇性的答答聲	將葉片螺絲全放鬆，再將螺絲輕輕鎖緊
	3.微晃產生噪音	將吊鐘、吊架、吊管及邊玻重新鎖緊
風量小	1.削角葉片裝錯方向	重新鎖(削角面需朝上)
	2.吊扇葉片與天花板距離	吊管加長
	3.葉片與牆壁距離太近	更換安裝位置或換較小尺寸之吊扇
	4.裝潢凹槽處安裝吊扇	吊管加長或更換較小尺寸之吊扇
吊扇搖晃	1.非標準 6"吊管(加長吊管)	需進行平衡校正
	2.未依標準程序安裝吊扇(葉架、葉片遭碰撞)	需進行平衡校正
	3.削角葉片裝反	將葉片重新鎖(削角面朝上)
	4.吊架未鎖緊或依附的固定物太軟弱	吊架需鎖於平面的堅固物體上面